

SECURE VSaaS

クラウドカメラ接続方法
2018.6.19発行

①CC-2L 有線LANケーブル接続「電源アダプタ接続」

SÉCURE


【ご準備頂く物】



クラウドカメラ
「CC-2L」



電源ケーブル
※カメラに同梱



LANケーブル
※別途ご用意



ルーター
※別途ご用意

【接続方法】



電源ケーブル

LANケーブル

100Vコンセント接続

ルーター接続



インターネット

ルーターはIPアドレスを自動で払い出す設定か、クラウドカメラに固定IPアドレスを割当てご使用ください。

②CC-2L 有線LANケーブル接続「PoE給電HUB接続」

SÉCURE

【ご準備頂く物】



クラウドカメラ
「CC-2L」



LANケーブルx2本
※別途ご用意



PoE給電HUB
※別途ご用意



ルーター
※別途ご用意

【接続方法】



LANケーブル

PoE給電HUB



LANケーブル

ルーター接続



インターネット

ルーターはIPアドレスを自動で払い出す設定か、クラウドカメラに固定IPアドレスを割当てご使用ください。

③CC-2L Wi-Fi接続「電源アダプタ接続」


【ご準備頂く物】




クラウドカメラ
「CC-2L」



電源ケーブル
※カメラに同梱



LANケーブル
※別途ご用意




Wi-Fiルーター
※別途ご用意



ルーター
※別途ご用意

【接続方法】



④CP-2L 有線LANケーブル接続「電源アダプタ接続」

SÉCURE


【ご準備頂く物】



クラウドカメラ
「CP-2L」



電源ケーブル
※カメラに同梱




LANケーブル
※別途ご用意



ルーター
※別途ご用意

【接続方法】




ルーターはIPアドレスを自動で払い出す設定か、クラウドカメラに固定IPアドレスを割当てご使用ください。

⑤CP-2L 有線LANケーブル接続「PoE給電HUB接続」

【ご準備頂く物】



クラウドカメラ
「CP-2L」



LANケーブルx2本
※別途ご用意



PoE給電HUB
※別途ご用意



ルーター
※別途ご用意

【接続方法】

